

The logo for Premium Kunstrasen features a stylized green graphic of four curved lines on the left, followed by the word "Premium" in a bold, black, sans-serif font and "Kunstrasen" in a bold, green, sans-serif font. Below this, the tagline "Kunstrasen wie echter Rasen" is written in a smaller, black, cursive font.

**Premium
Kunstrasen**
Kunstrasen wie echter Rasen

Verlegeanleitung für Premium-Kunstrasen

Mitglied im:

 HÄNDLERBUND



Was Sie für die Verlegung von Kunstrasen benötigen

- /// Ihren bestellten Premium-Kunstrasen
- /// Geovlies/Stabilisierungstuch zur Stabilisierung des Untergrunds für den Kunstrasen
- /// Kunstrasenkleber zur Verklebung der Kunstrasennähte
- /// Leimkamm zur gleichmäßigen Verteilung des Klebers
- /// Kunstrasentape zur schnellen und leichten Verklebung der Kunstrasennähte
- /// Teppichmesser (Stanley-Messer) zum Zuschneiden des Kunstrasens
- /// Kunstrasenanker zur besonders stabilen Befestigung des Kunstrasens *(Nicht bei Dachterrassen und Balkonen)*
- /// Quarzsand zur Besandung des Kunstrasens für höhere Stabilität und zum Schutz der Kunstrasenfasern
- /// Besen zum Einbürsten des Sandes

Verlegeanleitung für den Kunstrasen

Erstellen Sie immer einen Verlegeplan, bevor Sie mit dem Verlegen beginnen. Auf diese Weise können Sie die Position der Nähte und die genau benötigte Menge Kunstrasen festlegen.



Entfernen Sie ggf. vorhandenen Naturrasen, ebnen Sie den Boden und tragen Sie eine großzügige Schicht Bausand (5 bis 6 cm) auf. *(Nicht bei Dachterrassen und Balkonen)*



Diese Sandschicht mit einer Rüttelplatte gut ebnen und wässern. *(Nicht bei Dachterrassen und Balkonen)*



Sorgen Sie dafür, dass die Sandschicht sorgfältig geebnet wird, um einen gleichmäßigen Untergrund zu erhalten. *(Nicht bei Dachterrassen und Balkonen)*



Rollen Sie das Geovlies/Stabilisierungstuch aus und schneiden Sie es zu.



Rollen Sie den Kunstrasen aus und ziehen eventuelle Falten gerade. Verlegen Sie den Kunstrasen mit den Fasern in der Richtung, aus der Sie hauptsächlich auf den Kunstrasen blicken.



Schneiden Sie gegebenenfalls die Kunstrasenenden gemäß Ihres vorab erstellten Verlegeplans akkurat und sorgfältig ab.



Bei einer Fläche von über 4 Metern Breite erhalten Sie aufgrund der Tatsache, dass Kunstrasen maximal in 4 Meter Breite lieferbar ist, immer eine Naht (zwei Kunstrasenenden aneinander). Ist Ihre Fläche kleiner und haben Sie keine Kunstrasenenden aneinander bündig zu verlegen, bitte weiter zu.*



Rollen Sie die nächste Kunstrasenmatte aus und gehen Sie wie bei der ersten Matte vor. Legen Sie beide Matten aneinander und prüfen Sie, ob keine Naht zu sehen ist.



Schlagen Sie die Enden zweier aneinander liegender Kunstrasenstücke um und legen das Kunstrasentape oder einen Leimstreifen gerade unter die Naht.



Legen Sie die beiden Kunstrasenstücke wieder aneinander und drücken Sie den Kunstrasenrücken mit den Händen vorsichtig auf das Kunstrasentape oder den Leimstreifen.



Wiederholen Sie diese Schritte, bis der gesamte Kunstrasen verlegt ist.



* Schneiden Sie die äußeren Kanten in die gewünschte Form/den gewünschten Umriss.



Wir empfehlen, den Kunstrasen mit Quarzsand einzustreuen (5 kg/m²).



Entfernen Sie überschüssiges Material und bürsten Sie den Kunstrasen mit dem Besen auf.

Nutzung und Pflege

Pflege

Wenn die Fasern flach gedrückt sein sollten, können Sie die Fasern wieder aufrichten und die natürliche Ausstrahlung wiederherstellen, indem Sie den Kunstrasen regelmäßig mit einem Besen oder einer Laubharke bürsten oder mit einem Laubbläser behandeln.

Reinigung

Blätter und andere grobe Verunreinigungen lassen sich mit einem Besen entfernen. Sie können zur Beseitigung von Blättern auch eine Laubharke oder einen Laubbläser verwenden. Verwenden Sie niemals eine Stahlbürste. Verschüttete Flüssigkeiten lassen sich mühelos mit Wasser wegspülen. Hunde- und Katzenkot sollten Sie zunächst antrocknen lassen und anschließend mit einer kleinen Schaufel entfernen. Kaugummi und Ähnliches können Sie entfernen, indem Sie es sorgfältig vom Kunstrasen ablösen. Auf keinen Fall Lösungsmittel verwenden!

Bürsten

Es ist möglich, dass die Fasern des Kunstrasens nach dem Verlegen leicht anliegen. Mit einem Besen lassen sich die Grasfasern vorsichtig aufrichten. Ebenfalls können die Rasenfasern nach intensivem Gebrauch hierzu neigen. Daher sollten Sie Ihren Kunstrasen regelmäßig bürsten.

Verwendung von Gegenständen auf dem Kunstrasen

Das Tuch, in das die Rasenfasern getuftet sind, hält zwar im Allgemeinen schwere Belastungen aus, ist jedoch nicht für starke, punktuelle Belastungen ausgelegt. Vermeiden Sie daher, dass der Kunstrasen mit spitzen Gegenständen in Berührung kommt. Wenn Sie Gartenmöbel auf den Kunstrasen stellen möchten, sollten Sie den Druck möglichst verteilen. Ein Schwimmbad, ein Spielgerät oder Trampolin können Sie bedenkenlos auf dem Kunstrasen aufstellen. Sorgen Sie dafür, dass der Kunstrasen nicht mit Feuer oder heißen Gegenständen in Berührung kommt.

Als kleine Aufmerksamkeit haben wir Ihnen unseren Meterstab kostenlos beigelegt.

Wenn Sie Rückfragen zum korrekten Ausmessen Ihrer Kunstrasenfläche haben oder direkt bestellen möchten, kontaktieren Sie uns gerne persönlich unter: **+49 8231 92 92 51 6**

NP Premium Outdoor GmbH

Grünzweigstr. 6 | 86438 Kissing

Tel: +49 8231 92 92 51 6

eMail: info@premium-kunstrasen.de

Web: www.premium-kunstrasen.de

